

Návod k montáži / Záručný list

bezpečnostného kovania v bezpečnostnej triede RC2 podľa ČSN EN 1627

RC.101 a RC.111

Kovanie sa dodáva v prevedení:

typ RC.101 = madlo / kľučka

typ RC.111 = kľučka / kľučka

PZ = kovanie bez prekrytia vložky

F1 = strieborný elox

F4 = bronzový elox

F9 = elox imitácia nerez

Pre hrúbku dverí:

40 – 55 mm u roztečí 72 a 90 mm

V prípade požiadavku na inú hrúbku dverí kontaktujte svojho dodávateľa kovania !

Prevedení RC.101 obsahuje:

1 ks štít vonkajší (sila 14 mm)

1 ks štít vnútorný (sila 6,5 mm)

1 ks madlo

1 ks kľučka

1 ks príslušenstva

1 ks vŕtacia šablóna

1 ks návod k montáži / záručný list

Prevedení RC.111 obsahuje:

1 ks štít vonkajší (sila 14 mm)

1 ks štít vnútorný (sila 6,5 mm)

2 ks kľučka

1 ks príslušenstva

1 ks vŕtacia šablóna

1 ks návod k montáži / záručný list

Príslušenstvo RC.101 obsahuje:

1 ks štvorhran 8x8 so závitom typ „fix gap“

2 ks matice M10 x 1 so závitom M6

2 ks oceľová gulička

2 ks pevnostných skrutiek M6 x 50

2 ks plastových krytiek pevnostných skrutiek

1 ks silonového krúžku

1 ks skrutky M6 x 7 pre upevnení kľučky

1 ks oceľové podložky s otvorom

1 ks šesťhranného kľúča č. 3

1 ks šesťhranného kľúča č. 4

1 oceľový kľúč 8/17

Príslušenstvo RC.111 obsahuje:

1 ks štvorhran 8x8 „fix gap“

2 ks matice M10 x 1 so závitom M6

2 ks oceľová gulička

2 ks pevnostných skrutiek M6 x 50

2 ks plastových krytiek pevnostných skrutiek

2 ks silonových krúžkov

2 ks skrutiek M6 x 7 pre upevnení kľučky

1 ks šesťhranný kľúč č. 3

1 ks šesťhranný kľúč č. 4

Postup montáže kovania

1. Príprava dverí

Do dverí sa podľa priloženej vŕtacej šablóny vyvŕtajú 2 otvory o priemeru 12 mm.

2. Zostavenie kovania

Najprv zostavte štít vonkajší. Položte ho na vonkajšiu stranu, tj. závitovými otvormi hore do ktorých sa vloží 2 ks oceľové guličky. Pozor! Guličky sú dôležité, slúžia k ochrane proti dovŕtaniu matice a skrutky. Potom naskrutkujte matice, a dotiahnite je stranovým kľúčom č. 9.

2.1 RC.101 Madlo / kľučka

Do vonkajšieho štítu vložte madlo orientované podľa typu dverí (pravé či ľavé). Do stejného otvoru, ale z vnútornej strany vložte oceľovú podložku s otvorom. Poté štvorhran prichyťte závitom do madla. Pevné uťahenie docílíte pomocí oceľového kľúča 8/17. Nasadte jej na štvorhran a maticu, poté nasadte na štvorhran kliku a otáčajte dokola až bude matica štvorhranu na podložke zcela uťahená. Do kľučky naskrutkujte skrutku M6 x 7. Silonový krúžik o priemere 20 / 18 mm nasuňte na kľučku.

2.2 RC.111 Klika / klika

Do oboch kľúčiek naskrutkujte skrutku M6 x 7 a nasuňte silonové krúžky.

3. Montáž kovania na dvere

Pred vlastnou montáží kovania inštalujte do zadľabávaceho zámku cylindrickú vložku!

3.1 RC.101 Madlo / kľučka

Vonkajší štít so štvorhranom nasuňte do zámku. Nasadte štít vnútorný a pevnostnými skrutkami M6 jej spojte so štítom vonkajším (kľúčom č.4). Potom nasadte kľučku na štvorhran a dotlačte ju na štít. Skrutkou M6 utiahnite kľučku (kľúčom č.3). Do pevnostných skrutiek vložte plastové krytky a dotlačte ich.


3.2 RC.111 Kľučka / kľučka

Na cylindrickú vložku nasadte oba štíty a pevnostnými skrutkami M6 ich spojte (kľúčom č.4). Teraz do zámku vložte štvorhran a pridržte ho v polohe tak, aby zo štítov vyčnievali obidva konce štvorhranu rovnako. Na jeden koniec štvorhranu nasuňte kľučku a utiahnite ju (kľúčom č.3). Zeslabenú stranu štvorhranu smerujte ke skrutke kľučky.

Na štvorhran nasadte tiež druhú kľučku a obe kľučky stlačte k sebe.

V druhej kľučke utiahnite skrutku (kľúčom č.3).

Do šesťhranov vložte plastové krytky a dotlačte ich.



4. Záruka

Záruka na kovanie sa poskytuje na dobu dvoch rokov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a poškodení spôsobené neodbornou montážou.

Kompletoval / dátum kompletácie :	Predajca / dátum predaja :	Výrobca :
		Richter spol. s r.o. Křesomyslova 13 Praha 4 140 00

USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE !



TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, 250 67 Klecany

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT – 90/2020

pro
Richter Czech s.r.o.
Křesomyslova 543/13, 140 00 Praha 4

NA VÝROBEK
(identifikace):

Bezpečnostní kování
typ RC.101.PZ.TB2 v provedení madlo/klika
bez krytu cylindrické vložky
typ RC.111.PZ.TB2 v provedení klika/klika
bez krytu cylindrické vložky
rozteč 72 mm, 90 mm a 92 mm, ve všech barevných variantách
výrobce Richter Czech s.r.o.
Křesomyslova 543/13, 140 00 Praha 4
CZ-CPA 25.72.1

KLASIFIKACE
(výrobku):

Předmětný výrobek je dle certifikačního schématu 5 podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014
ve shodě s požadavky kladenými na

uzamykací systém typ 1

podle Přílohy č. 1 kap. 2.2 k vyhlášce č. 528/2005 Sb.
určený pro otvorové výplně v RC 2 podle ČSN EN 1627:2012
v rozsahu certifikačního postupu NBÚ, příloha č. 1.2
pro Dveřní štíty, kliky a kování

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 329/2019 vydaným ČIA
dne 28. června 2019 na základě certifikačního protokolu č. C 52/2020.

Předseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Ladislav POLÁK

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání: 12.03.2020
Datum účinnosti: 16.06.2020
Platnost dokumentu do: 16.06.2023



Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.