


Návod k použití

Obsah:

1. Úvod
2. Přidání otisků prstů
 - 2.1. Přidání otisku prstu administrátora
 - 2.2. Přidání dalších otisků prstů
3. Odemknutí otiskem prstu
4. Odstranění otisků prstů
5. Upozornění na nízký stav baterie

1. Úvod

Přední strana
červená/modrá
signalizace



senzor pro otisk prstu

- a) Senzor pro otisk prstů (stisknutím aktivujete senzor)
- b) Počet otisků prstu: 20
- c) Baterie: dobýječ 3,7V lithiová
- d) Nabíjení: Micro-USB kabel, čas nabíjení cca 2,5h
- e) Režim spánku po 10 sekundách nečinnosti
- f) Administrátorský otisk = první přidáný otisk prstu

2. Přidání otisků prstů

2.1 Přidání otisku prstu administrátora

(první přidáný otisk = administrátor)

- a) Pro aktivaci zámku stiskněte senzor otisku prstů. Zámek jednou pípne a rozbliká se 6 modrých, současně blikajících, diod a třmen zámku vyskočí (zámek se odemkne).
- b) Přiložte znovu prst na senzor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, poté začnou postupně (dokola) blikat modré diody a zámek dlouze pípne. Nacházíte se v nastavení zámku. (Když cca 5 sekund nepřiložíte žádný otisk, zámek 3x pípne a současně zablikají červené diody.)
- c) Nyní přiložte na senzor otisku prstů prst, který chcete uložit do paměti zámku. Rozsvítí se první modrá dioda. Odstraňte prst ze sensoru otisku prstů a přiložte stejný prst znovu. Rozsvítí se druhá modrá dioda. Postup opakujte, dokud Vám nebude svítit všech 6 modrých diod současně. Poté se ozve dlouhé pípnutí. Následně se rozblikají všechny modré diody. Otisk je uložený a připravený k použití. Vámi nyní nastavený otisk je otisk administrátora.

Upozornění: Pokud se rozblikají červené diody během přidání otisku prstu, selhal sběr otisku prstu. Přiložte stejný prst znovu.

2.2 Přidání dalších otisků prstů

- a) Pro aktivaci zámku stiskněte senzor otisku prstů.
- b) Přiložte prst administrátora na senzor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, dokud nezačnou střídavě blikat (dokola) modré diody a zámek dlouze pípne. Nacházíte se v nastavení zámku.
- c) Nyní přiložte na senzor otisku prstů prst, který chcete uložit do paměti zámku. Rozsvítí se první modrá dioda. Odstraňte prst a přiložte stejný prst znovu. Rozsvítí se druhá modrá dioda. Postup opakujte, dokud vám nebude svítit všech 6 modrých diod současně. Zámek dlouze pípne. Rozblikají se všechny modré diody současně. Otisk je uložený a připravený k použití.

Upozornění: Pokud se rozblikají červené diody během přidání otisku prstu, selhal sběr otisku prstu. Přiložte stejný prst znovu

3. Odemknutí otiskem prstu

- a) Pro aktivaci zámku stiskněte senzor otisku prstů.
- b) Přiložte prst, který jste uložili do zámku.
- c) Pokud došlo ke správnému načtení otisku prstu, zámek pípne a rozsvítí se modré diody. Třímen zámku vyskočí (zámek se odemkne).
- d) Pokud nedojde k rozpoznání otisku prstu, zámek pípne a rozsvítí se všech 6 červených diod a následně začnou postupně (dokola) blikat modré diody. Přiložte znovu prst co největší plochou na senzor otisku prstu.

4. Odstranění otisků prstů

- a) Pro aktivaci zámku stiskněte senzor otisku prstů.
- b) Přiložte prst administrátora na senzor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, než začnou střídavě blikat (dokola) modré diody a zámek dlouze pípne. Nacházíte se v nastavení zámku.
- c) Nyní přiložte na senzor pro otisk prstů znovu prst administrátora a držte, dokud se červené diody nerozsvítí. Zámek dlouze pípne a nyní jsou všechny otisky odstraněny.
- d) Nyní je zámek v továrním nastavení. Pro nahrání nových otisků prstů postupujte podle bodu 2.1.

Pokud během 10 sekund neproběhne žádná operace, zámek automaticky přejde do režimu spánku.

Upozornění: Nelze smazat jednotlivý otisk prstu. Postupem podle bodu 4. odstraníte všechny otisky, které jste do této doby měli uložené v paměti zámku.

5. Upozornění na nízký stav baterie

Pokud je stav baterie nižší než 20 %, při stisknutí sensoru otisku prstů se rozblikají červené diody. Doporučujeme co nejdříve visací zámek nabít. Nabijte visací zámek přes přiložený Micro-USB nabíjecí kabel.

Z důvodu prodloužení životnosti nabíjecího lithiového akumulátoru doporučujeme zámek nabít alespoň jednou za 6 měsíců.

CZ - Návod pro nastavení zámku naleznete na webu:

SK - Návod na nastavení zámku nájdete na webe:

DE - Die Anleitung für die Einstellung des Schlosses finden Sie auf dem Web:

HU - A zár beállítására vonatkozó utasítások a következő honlapon találhatók:

PL - Instrukcję ustawienia zamka można znaleźć na stronie: